

Quick-Start Anleitung



Mit Next Generation Wax entfernen Sie Haare an sensiblen Körperstellen bereits ab 1 mm Länge – ohne Vliesstreifen und wesentlich angenehmer als mit herkömmlichen Wachsen. Ein optimales Ergebnis erzielen Sie mit der passenden PINK 1-mm-Grundtechnik. Die wichtigsten Basics zur Anwendung des Next Generation Wax erfahren Sie in dieser Quick-Start Anleitung. Passende Videos finden Sie unter www.youtube.com/PINKCosmetics.

Sie möchten mehr erfahren und Ihr Waxing-Handwerk perfektionieren? Dann besuchen Sie die PINK Waxing Academy online oder in einem Waxing Center in Ihrer Nähe. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, die PINK Waxing Experten stehen Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite, z.B. in der Waxing Secrets Facebook Gruppe, im monatlichen Waxing Secrets Newsletter sowie während einer kostenlosen Online Demo. Anmeldung: 0211 9933 0441.

1 WACHS ERHITZEN

- ❖ Wachsperlen in den Wachserhitzer geben, bis dieser zu etwa einem Drittel bzw. bis zur Hälfte gefüllt ist. Das sind in der Regel 150 - 300 ml. Wachs im Anschluss auf über 40°C erhitzen.
 - Depilatory Heater Professional Edition 450 ml bzw. 800 ml: 20 Minuten / Stufe 4
 - Depilatory Heater Professional Edition 1000 ml: 15 Minuten / Stufe 2-2,5
- ❖ Bei der richtigen Temperatur hat das Wachs eine honigartige Konsistenz. Es lässt sich leicht an der Spatelspitze formen, tropft nicht vom Spatel und zieht keine Fäden.
- ❖ Das Wachs sollte regelmäßig umgerührt werden, nur so kann es gleichmäßig temperiert sein.



2 HAUT VORBEHANDELN

- ❖ Zuerst die Haut mit 2 Pumpstößen SkinClean Lotion auf einem Wattepad reinigen.
- ❖ Anschließend 2 Sprühstöße PreCare Oil mithilfe eines Wattepads auftragen und einmassieren, so dass die Haut leicht glänzt, ggf. Überschuss mit einem Kosmetiktuch abtupfen.



3 WACHS AUFTRAGEN

- ❖ Das Wachs unter gutem Druck mit einem Holzspatel auftragen, dabei die Haut gut spannen und konsequent in eine Richtung arbeiten.
- ❖ Den Spatel hochkant halten, wie einen Stift. Dadurch entsteht ein etwas dickerer Rand, der später als „Griff“ zum Abziehen des Wachses dient.
- ❖ Es können mehrere Patches gleichzeitig aufgetragen werden. Größe und Form variieren je nach Hautareal.



4 WACHS ABZIEHEN

- ❖ Etwa 10 Sekunden warten, bis die Patches fest geworden sind.
- ❖ Die Patches bleiben auf der Haut sehr lange flexibel und brechen nicht.
- ❖ Patches gegen die Haarwuchsrichtung entlang der Haut abziehen (nicht hochziehen).
- ❖ Nach Abzug sofort mit der Hand sanften Gegendruck ausüben.

5 HAUT NACHBEHANDELN

- ❖ Etwas AfterCare Cream auftragen, um die Haut zu desinfizieren, intensiv mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu beruhigen und die Haarfolikel beim Schließen zu unterstützen.
- ❖ Für einen kühlenden Effekt und um Rötungen zu reduzieren, wird die Behandlung mit dem SkinCool Gel abgeschlossen. Die Augenpartie dabei aussparen.

